

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté l'enceinte portable Tronsmart Mirtune C3 Plus. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : support@tronsmart.com

Contenu de l'emballage

- 1 x Enceinte Portable Mirtune C3 Plus
- 1 x Câble de Chargement Type-C
- 1 x Carte de Garantie
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Carte SoundPulse®
- 1 x Cordon

Specifications


Modèle	Mirtune C3 Plus
Version Bluetooth	5.3
Profil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Codec audio	SBC
Portée Bluetooth	Plus de 15 m/49 pieds (zone ouverte)
Indice de protection IP	IPX7
Puissance de sortie	30W
Puissance d'entrée	5 V/2 A, via le port Type-C
Plage de fréquences	55 Hz – 20 kHz
Batterie	5200 mAh (7,4 V/2600 mAh)
Autonomie (variable en fonction du niveau de volume et du contenu audio)	Jusqu'à 18 heures (à 50 % du volume)
Temps de charge	3 Heures
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission	4dBm

Maximale	
----------	--

Configuration des boutons

- ① Marche/Arrêt
- ② Bluetooth
- ③ Bouton SoundPulse EQ
- ④ Volume +/Piste Suivante
- ⑤ Lecture/Pause
- ⑥ Volume -/Piste Précédente
- ⑦ Port de Chargement Type-C

Comment Utiliser

	Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
	Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre
	Appuyez pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt
	Appuyez une fois pour vous déconnecter de l'appareil
	Appuyez pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage stéréo
	Appuyez une fois pour quitter le mode de couplage stéréo
	Appuyez pendant 8 secondes pour réinitialiser
	Appuyez une fois pour basculer l'audio entre le haut-parleur et la numérotation téléphonique
SP	Appuyez une fois pour entrer/quitter le mode SoundPulse EQ
	Appuyez une fois pour augmenter le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante
	Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la musique
	Appuyez une fois pour répondre/mettre fin à un appel
	Appuyez pendant 2 secondes pour rejeter un appel

	Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal
	Appuyez une fois pour baisser le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente

Comment Utiliser

1. Allumer/éteindre

Allumé : Appuyez pendant 2s

Éteint : appuyez pendant 2s

Allumé	Voyant Blanc Allumé
Éteint	Voyant Blanc éteint

2. Connexion Bluetooth

Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

Couplage	Le voyant Bluetooth clignote
Connecté	Le voyant Bluetooth est allumé

3. Déconnecter du Bluetooth

Connectez-vous rapidement à un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » pour vous déconnecter du Bluetooth.

4. Entrer/Sortir du Mode de Couplage Stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart Mirtune C3 Plus pour profiter d'un son stéréo puissant.

- 1) Allumez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer que l'un des deux haut-parleurs est entré en mode de couplage.
- 2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'une des enceintes (enceinte hôte) pour accéder au mode de couplage stéréo. Le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote rapidement tandis que celui de l'enceinte vice-présidente reste allumé. (Appuyez une fois pour quitter)

3) Si l'appairage est réussi, le voyant d'alimentation de l'enceinte hôte reste allumé tandis que celui de l'enceinte vice-présidente s'éteint.

4) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

Modes Audio Doubles

A. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter à l'appareil A.

B. Déconnectez « Tronsmart Mirtune C3 Plus » de l'appareil A (notez que vous n'effacez pas l'enregistrement de couplage sur l'appareil).

C. Tronsmart Mirtune C3 Plus entrera à nouveau en mode de couplage.

D. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter à l'appareil B.

E. Cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » sur l'appareil A pour vous connecter.

Indicateurs

L'indicateur de Charge Clignote en Rouge	Batterie Faible
L'indicateur de Charge Reste Rouge	En cours de Chargement
L'indicateur de Charge est éteint	Entièrement Chargée

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 8 secondes.

Arrêt Automatique

L'enceinte s'éteint automatiquement après 30 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil ou ne lit aucune musique. Lorsque la batterie est faible, l'enceinte s'éteint également automatiquement.

Application Tronsmart

Téléchargez l'application Tronsmart via Google Play ou App Store.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Comment Connecter l'application Tronsmart ?

1. Activez le paramètre Bluetooth sur votre appareil, recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.
2. Ouvrez l'application « Tronsmart » et autorisez l'accès au Bluetooth sur votre appareil.
3. Faites glisser pour trouver « Mirtune C3 Plus » et cliquez pour vous connecter.
4. Si la connexion est réussie, vous pouvez personnaliser les égaliseurs, les lumières, etc.

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucun détergent ou produit de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour une performance optimale.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre « enceinte portable Tronsmart Mirtune C3 Plus » est garantie au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support client à support@tronsmart.com.